

MRS60-301

■給油一覧表



警告

- オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。廃油の処理についてはオイルの購入先にご相談の上処理してください。

給油箇所		単位時間	使用油脂	容量
エンジン	燃料タンク	都度	自動車用レギュラーガソリン	3.6L
エンジン	クランクケース	(初回)25時間 50時間毎	エンジンオイル SAE10W-30 SE級以上	0.6L
トランスミッション		(初回)100 100時間毎	ギヤオイル #90	1.2L
噴霧用 ポンプ	クランクケース	(初回)50時間 100時間毎	エンジンオイル SAE10W-30 SJ級以上	0.6L
	シリンダ取付部 注油口	始業時	↑	注油(2~3滴)
各ワイヤ部		50	注油	適宜
テンションクラッチ 軸受部		50	注油	↑
トラックローラ		50	シャーシグリース又は万能グリース	↑
アイドルローラ		50	↑	↑
テンリン		50	↑	↑
レバー軸受部		50	注油	↑