

MRS75-502

■給油一覧表



警告

- オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。廃油の処理についてはオイルの購入先にご相談の上処理してください。

| 給油箇所 | | 単位時間 | 使用油脂 | 容量 |
|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|
| エンジン 燃料タンク | | 都度 | 自動車用レギュラーガソリン | 3.6L |
| エンジン クランクケース | | (初回)25時間 50時間毎 | SAE10W-30 SE級以上 | 0.6L |
| トランスミッション | | (初回)100 100時間毎 | SAE#90 | 1.2L |
| 噴霧用 ポンプ | クランクケース | (初回)50時間 100時間毎 ※ | SAE10W-30 SJ級以上 | 0.6L |
| | シリンダ取付部の 3つ穴注油口 | 100時間 ※ | ↑ | 注油(3~5滴) |
| 各ワイヤ部 | | 50 | 注油 | 適宜 |
| テンションクラッチ軸受部 | | 50 | 注油 | ↑ |
| トラックローラ | | 50 | シャ-シグリース又は万能グリース | ↑ |
| アイドラー | | 50 | ↑ | ↑ |
| レバー軸受部 | | 50 | ↑ | ↑ |

※ 100時間に満たなくても一年に一度は注油してください。