

# MRS90-501BSLT

## ■給油一覧表



### 警告

- オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。廃油の処理についてはオイルの購入先にご相談の上処理してください。

給油箇所		単位時間	使用油脂	容量
エンジン 燃料タンク		都度	自動車用レギュラーガソリン	6.0L
エンジン クランクケース		(初回)25時間 50時間毎	SAE10W-30 SE級	1.0L
トランスミッション		(初回)100 100時間毎	SAE#90	1.5L
噴霧用 ポンプ	クランクケース	(初回)50時間 ☆ 100時間毎	SAE10W-30 SJ級	0.6L
	シリンダ取付部の 3つ穴注油口	☆ 100	↑	注油 3~5滴
各ワイヤ部		50	↑	適宜
テンション軸受部		50	↑	↑
レバー軸受部		50	↑	↑
かくはん機		50	シャーシグリス 又は万能グリス	↑
クローラ 転輪		50	↑	↑
クローラ 遊動輪		50	↑	↑
オイルタンク		(初回)50時間 200毎	タービン油 ISO VG32	↑

☆ 100時間に満たなくても一年に一度は行ってください。