

MRS90D-500SLT MRS90D-500BSLT

■給油一覧表

▲警告

- オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。廃油の処理についてはオイルの購入先にご相談の上処理してください。

使用油脂	給油箇所	始業	単位時間	備考
燃料	燃料タンク	都度	←	JIS-2号軽油 (タンク容量3.5L)
エンジン オイル	エンジンクランクケース	○	(初回)20時間 100時間毎	CC級 SAE10W30 1.1L
ギヤー オイル	トランスミッション		(初回)100 100時間毎	SAE#90 1.5L
モービル オイル	噴霧用ポンプ	○	(初回)50時間 100時間毎	CC級 SAE10W30 0.6L
	シリンダ取付部注油口	○		注油(2~3滴)
	調圧弁カム部分	○		注油
	各ワイヤ部		25	注油
	テンション軸受部		25	注油
グリース	レバー軸受部		25	注油
	かくはん機		20	シャーシグリース、万能グリース
	トラックローラ		50	↑
油圧 オイル	油圧タンク	○	100時間毎	↑
				タービン油 ISO VG32

■Vベルト一覧表

	部品番号	規格・サイズ	数量
走行 低速駆動用	188285	LB43 オレンジ	1
走行 高速駆動用	153043	LB45 オレンジ	1
噴霧用ポンプ駆動用	290946	バンドーW800 SA38	1
油圧ポンプ駆動用	103937	LA23 オレンジ	1

20. 点検要領

点検整備のしかた

▲警告

- オイル、燃料を抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- オイル、燃料、フィルタ、バッテリー、その他の有害物は、不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。

▲注意

走行クラッチ、旋回レバー、駐車ブレーキ、走行用クローラは運転上重要な部品です。点検のみにとどめ、異常を感じた時は自分で調整せず、販売店のサービス担当者に依頼してください。

■ 動力噴霧機

1. クランクケース内にオイルが規定量入っているか、オイルゲージで確認します。不足している場合は補充します。