

SSA-C500BD

4-11 日常点検、調整時期

点 検 個 所	点 検 時 間		備 考
	初 回	以 降	
<ul style="list-style-type: none"> ○エンジンオイル ○エアクリーナの汚れ ○冷却水、燃料の量 ○動力噴霧機 ○タイヤの点検 ○各部の漏れ、ゆるみ等の点検 ○バッテリー液量の点検 ○カクハン軸、軸受部へグリス注入 	始 業 毎		不足の場合は補充 不足の場合補充 使用前後の点検 (動力噴霧機の取説参照) 標準空気圧 前輪 4.2kg/cm ² 後輪 2.2kg/cm ² 不足の場合蒸留水を補充 グリス(マルチパーパス)
<ul style="list-style-type: none"> ○エンジンオイル 走行用 送風機用 	35時間	75時間	D10W-30 3.1ℓ D10W-30 3.9ℓ
<ul style="list-style-type: none"> ○動 噴 	50	100	SAE30SC級 1.15ℓ
<ul style="list-style-type: none"> ○クラッチワイヤ・Vベルトの伸 び調整 ○エンジン・ミッションフレーム、 車軸取り付部ボルトの増締め 		50	
<ul style="list-style-type: none"> ○メインミッション ○サブミッション 	50	500	SAE90 1ℓ SAE90 2ℓ
<ul style="list-style-type: none"> ○エアクリーナエレメントの清掃 ○燃料タンクの水抜き 		100 100	

○オイルフィルタカートリッジの交換		150	
○燃料パイプ、ラジエータホース等の亀裂の有無		150	劣化している場合は交換
○デファレンシャル		500	SAE90 フロント 0.8ℓ リア 0.8ℓ
○ファンベルトの張り調整		200	
○フューエルタンクの洗浄		300	
○フューエルフィルタの交換		400	
○エアクリーナエレメントの交換		600	
○タイヤの摩耗状況			摩耗程度により交換
○CVジョイントブーツ部の摩耗状況			損傷の場合は交換
○各部の漏れ、ボルト、ナットのゆるみ点検			
○各種操作レバー・ペダルの作動状況	1シーズン毎		
○噴板の交換			
○動力噴霧機のピストンパッキン、シールパッキンの交換、吸水弁、吐出弁の点検			
○ブレーキ調整			
○燃料パイプの交換	2シーズン毎		
○ラジエータホースの交換			

表-2

〔注意〕 ●規定時間内であっても劣化、汚れ等の激しい場合は早めに交換します。