

●油脂類の点検

使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	時間	備 考
ギヤ ー オ イ ル	メインミッション	●	●	●	※50	SAE90 1.2ℓ 600時間毎交換
	サブミッション			●	※50	SAE90 1.8ℓ 600時間毎交換
	フロントトランスミッション			●	※50	SAE90 1.8ℓ 600時間毎交換
	リヤトランスミッション			●	※50	SAE90 1.3ℓ 600時間毎交換
	送風機ギヤケース			●	※50	SAE90 0.55ℓ 600時間毎交換
	デフ		●	●	600	SAE90 前、後 各1ℓ
	湿式ブレーキ			○	※50	SAE90(昭石ゲルコ5090 GL-5相当) 左右共 0.55ℓ
モ ビ ー ル オ イ ル	各ワイヤ類	●	●	●		注 油
	動噴クランクケース	●	●	●	※50	SAE30 SC級2.4ℓ 100時間毎交換
	動噴シリンダ元	●	●	●		注油 2~3滴
	エンジンオイル	●	●	●	200	SAE30 CC級 又は CD級5.2ℓ
グ リ ー ス	スピンドルケース		●	●	20	工業用高級グリース (出光ダブコネックスグリース相当)
	センタクロス		●	●	20	シャーシグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		●	●	20	↑
	ブレーキシャフト		●	●	20	↑
	タイロッド		●	●	20	↑
	ナックルアーム		●	●	20	↑
	タコメータセンサ		●	●	20	↑
	クラッチ		●	●	20	↑
チェーンケース揺動部	●	●	●	20	↑	

●その他の点検項目

燃料タンク	●	●	●		ディーゼル軽油2号 42ℓ
吐出ストレーナ	●	●	●		掃 除
吸水ストレーナ	●	●	●		掃 除
タンク水コシ網	●	●	●		掃 除
ノズル	●	●	●		つまり、摩耗点検
送風機	●	●	●		掃除、キズ点検
各部締付部	●	●	●		増し締め

●印は弊社で推奨する点検時期を示す

※印は初期点検のみを示す