

## 25

## 各部の点検・給油脂一覧表

油脂類の点検整備項目						
1. ○印は点検時間を示す						
2. ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	点検時間				備考
		始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	時間	
ギヤ ー オ イ ル	メインミッション	○	○	○	※50	SAE90 1ℓ 600時間毎交換
	サブミッション			○	※50	SAE90 1.8ℓ 600時間毎交換
	デフ		○	○	600	SAE90 前0.8ℓ 後1.0
	送風機ギヤケース		○	○	※50	SAE90 0.5ℓ 600時間毎交換
モ ビ ー ル オ イ ル	各ワイヤー類	○	○	○		注油
	動噴クランクケース	○	○	○	※50	SAE30 30SC級 1.15ℓ 100時間毎交換
	動噴シリンダ先	○	○	○		注油 2~3滴
	エンジンオイル	○	○	○	75	ディーゼルエンジン用 D10W-30 4.8ℓ (エレメント交換時)
グ リ ー ス	スピンドルケース		○	○	20	工業用高級グリース (出光ダフコネックスグリース相当)
	センタークロス		○	○	20	シャーシグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		○	○	20	// //
	ブレーキペダル		○	○	20	// //
	タイロッド		○	○	20	// //
	ナックルアーム		○	○	20	// //
	動噴クラッチ		○	○	20	// //
	クラッチペダル		○	○	20	// //

## ■その他の点検項目

燃料タンク	○	○	○		ディーゼル軽油2号 20ℓ
吸水ストレーナ	○	○	○		掃除
タンク水コシ網	○	○	○		掃除
ノズル	○	○	○		つまり、摩耗点検
送風機	○	○	○		掃除、キズ点検
各部締付部	○	○	○		増し締め