

油脂類の点検整備項目		○印は点検時期を示す ※印は初期点検のみを示す				
使用油脂	給油箇所	作業	6カ月ごと	12カ月ごと	時間	備考
ギヤードイル	メインミッション	○	○	○	※50	SAE90 1ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション		○	○	※50	SAE90 1.8ℓ 600時間ごと交換
	デフ		○	○	600	SAE90 前0.8ℓ 後1.0ℓ
	送風機ギヤケース			○	※50	SAE90 0.55ℓ 600時間毎交換
	湿式ブレーキ			○	※50	SAE90 (昭石ゲルコ5090 GL-5相当) 左右共0.5ℓ
モビールオイル	各ワイヤ類	○	○	○		注油
	動噴クランクケース	○	○	○	※50	SAE30SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油2～3滴
	エンジンオイル	○	○	○	※50	ディーゼルエンジン用 APICC級以上 SAE10W-30 100時間ごと交換 6.0ℓ (カートリッジ含む)
グリース	スピンドルケース		○	○	20	工業用高級グリース (出光ダフニコロネックスグリース相当)
	チェンケース揺動部			○		工業用高級グリース (出光ダフニコロネックスグリース相当)
	センタークロス		○	○	20	シャーシグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		○	○	20	↑
	ブレーキペダル		○	○	20	↑
	タイロッド			○		↑
	ベルクランク		○	○	20	↑
	クラッチペダル		○	○	20	↑
テンションプーリ支軸		○	○	20	↑	

その他の点検項目					
燃料タンク	○	○	○		ディーゼル軽油2号28ℓ
吸水ストレーナ	○	○	○		掃除
タンク水コシアミ	○	○	○		↑
ノズル	○	○	○		つまり、摩耗点検
送風機	○	○	○		掃除、キズ点検
各部締付部	○	○	○		増し締め