

SSA-G520A

油脂類の点検整備項目						
○印は点検時期を示す ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	作業	6ヶ月ごと	12ヶ月ごと	単位100時間	備考
ギヤ オイル	メインミッション	○	○	○	※0.5	SAE90 3~3.5ℓ 50時間ごと交換
	チェーン		○	○		
	ギヤケース	○	○	○		SAE90 0.5ℓ
モト ビル オイル	各ワイヤー類	○	○	○		注油
	動噴クランクケース	○	○	○	※0.5	SAE 30SC級 0.55ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油 2~3滴
	エンジンオイル	○	○	○	※0.5	ディーゼルエンジン用 D10W-30 3.4ℓ 100時間ごと交換
グ リ ー ス	センタークロス		○	○	0.2	シャークグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		○	○	0.2	↑
	ブレーキペダル		○	○	0.2	↑
	走行用テンション軸		○	○	0.2	↑
	ナックルアーム		○	○	0.2	↑
	プロペラシャフト		○	○	0.2	↑
	クラッチペダル		○	○	0.2	↑
チェーン		○	○		↑	
その他の点検項目						
	燃料タンク		○	○	○	ディーゼル軽油2号20ℓ
	吸水ストレーナ		○	○	○	掃除
	タンク水コシアミ		○	○	○	↑
	ノズル		○	○	○	つまり、摩耗点検
	送風機		○	○	○	掃除、キズ点検
	各部締付部		○	○	○	増し締め