

油脂類の点検整備項目						
○印は点検時期を示す ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	作業	6ヶ月ごと	12ヶ月ごと	単位100時間	備考
ギヤ オイル	メインミッション	○	○	○	※0.5	SAE90 3~3.5ℓ 50時間ごとと交換
	チェーン		○	○		
	ギヤケース	○	○	○		SAE90 0.5ℓ
モ ー ビ ル オ イ ル	各ワイヤー類	○	○	○		注油
	動噴クランクケース	○	○	○	※0.5	SAE 30SC級 0.55ℓ 100時間ごとと交換
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油2~3滴
	エンジンオイル	○	○	○	※0.5	ディーゼルエンジン用 D10W-30 3.4ℓ 100時間ごとと交換
グ リ ー ス	センタークロス		○	○	0.2	シャ-シグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		○	○	0.2	↑
	ブレーキペダル		○	○	0.2	↑
	走行用テンション軸		○	○	0.2	↑
	ナックルアーム		○	○	0.2	↑
	プロペラシャフト		○	○	0.2	↑
	クラッチペダル		○	○	0.2	↑
チェーン		○	○		↑	

その他の点検項目						
燃料タンク		○	○	○		ディーゼル軽油2号20ℓ
吸水ストレーナ		○	○	○		掃除
タンク水コシアミ		○	○	○		↑
ノズル		○	○	○		つまり、摩耗点検
送風機		○	○	○		掃除、キズ点検
各部締付部		○	○	○		増し締め