

油脂類の点検整備項目		○印は点検時期を示す ※印は初期点検のみを示す					備考
使用油脂	給油箇所	仕業	6か月ごと	12か月ごと	単位 100時間		
ギヤ ー オ イ ル	メインミッション	○	○	○	※0.5	SAE90 1ℓ 600時間ごと交換	
	サブミッション			○	※0.5	SAE90 1.8ℓ 600時間ごと交換	
	デフ		○	○	6	SAE90 前0.8ℓ 後1.0ℓ	
モ ビ ー ル オ イ ル	各ワイヤー類	○	○	○		注油	
	動噴クランクケース	○	○	○	※0.5	SAE 30SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換	
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油2～3滴	
	エンジンオイル	○	○	○	0.75	ディーゼルエンジン用 D10W-30 3.4ℓ(エレメント交換時)	
グ リ ー ス	スピンドルケース		○	○	0.2	工業用高級グリース(出光ダフニ コロネックスグリース相当)	
	センタークロス		○	○	0.2	シャーシグリース 万能グリース	
	攪拌軸受部		○	○	0.2	↑	
	ブレーキペダル		○	○	0.2	↑	
	タイロッド		○	○	0.2	↑	
	ナックルアーム		○	○	0.2	↑	
	動噴クラッチ		○	○	0.2	↑	
	クラッチペダル		○	○	0.2	↑	

その他の点検項目						
燃料タンク	○	○	○			ディーゼル軽油2号20ℓ
吸水ストレーナ	○	○	○			掃除
タンク水コシアミ	○	○	○			↑
ノズル	○	○	○			つまり、摩耗点検
送風機	○	○	○			掃除、キズ点検
各部締付部	○	○	○			増し締め