

<給油脂・注水一覧表>

記号説明 ○点検 ◎グリス給脂 △清掃 ▲交換

No	点検給油箇所	種類	量(L)	点検・交換時期							実施日			
				始業	6ヶ月	1年	時間毎							
							50	100	200	300				
1	エンジン	E・O	9.0 ^{※1}	○			初回	▲						
2	走行第1ミッション	G・O	5.0			○	初回		▲					
3	走行ミッション	G・O	7.3			○	初回		▲					
4	噴霧ポンプクランクケース	E・O	1.8	○			初回	▲						
	噴霧ポンプシリンダ元	E・O	数滴	○										
5	フロントデフ	G・O	3.8			○	初回			▲				
	ナックル左右各	G・O	0.6			○	初回			▲				
6	リヤデフ	G・O	4.3			○	初回			▲				
	ナックル左右各	G・O	0.8			○	初回			▲				
7	パワステオイルタンク	H・O	4.8	○			2年毎▲							
8	ブレーキリザーブタンク	B・O	—		○		2年毎▲							
9	タイロッドエンド	G	—			◎								
10	フロントプロペラシャフト	G	—		◎									
11	リヤプロペラシャフト	G	—		◎									
12	走行ミッションプロペラシャフト	G	—		◎									
13	かくはん	G	—		◎									
14	副変速チェンジ機構	G	—		◎									
15	ファンシャフト	G	—		◎									
16	ラジエータ	LLC	12.5	○		▲								
17	バッテリー	B	—		○									
18	ウォッシュタンク	W	5.0	○										
19	エアコン	A・G	0.9(kg)			○								

※1：エレメント交換時+0.5L

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O	エンジンオイル	SAE 10W-30,API分類CD級相当
G・O	ギヤオイル	SAE90
H・O	油圧作動油	ISO VG32 (三菱 EP32など)
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリス	リチウム石鹸 (Li) JIS2号グリス
LLC	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)
W	ウォッシャー液	市販車用ウォッシャー液
A・G	エアコン冷媒ガス	HFC 134a

- ◆ ファンシャフトグリスアップの方法
ファンキャップ中央のゴムキャップ中心部にカッターなどで切れ目を入れ、グリースポンプで内部のグリースニップルに注入します。

