

10.定期交換部品と各部の給油脂

定期交換部品と各部の給油脂一覧表

記号説明 ○：点検 ◎：グリス給油脂

No	点検給油箇所	参照ページ	油脂種類	量(L)	点検			交換時期	
					日常点検	6ヶ月	1年	初回	2回目以降
1	エンジン	32、41	E・O(1)	9.5 _{※1}	○			50時間	100時間
2	中間ミッション	40	G・O	4.5			○	50時間	200時間
3	走行ミッション	40	G・O	7.3			○	50時間	200時間
4	フロントデフ	40	G・O	2.6 _{※2}			○	100時間	300時間
5	フロントナックル左右各	40	G・O	0.6 _{※2}			○	100時間	300時間
6	リヤデフ	40	G・O	3.7 _{※2}			○	100時間	300時間
7	リヤナックル左右各	40	G・O	0.8 _{※2}			○	100時間	300時間
8	パワステオイルタンク	33、40	H・O	5.0	○			2年	
9	ブレーキリザーブタンク	32、40	B・O	—		○		2年	
10	噴霧ポンプオイル	36、43	E・O(2)	1.8	○			50時間	100時間 又は1年
11	噴霧ポンプシリンダ元	26	E・O(2)	—			○		100時間 又は1年
12	タイロッドエンド	45	G	—			◎		
13	かくはんシャフト	45	G	—			◎		
14	リーフスプリング・ピン	45	G	—			◎		
15	プロペラシャフト	40	G	—			◎		
16	ファンシャフト	45	G	—			◎		
17	ラジエータ	35、43	L L C	11.0	○			1年	
18	バッテリー	34	B	—	○	○			
19	ウォッシュ液タンク	35	W	5.0	○				
20	エアコン	36	A・G	0.7kg			○		
21	遮断板スライドレール (装着車のみ)	47	G	—	◎				
22	エアクリーナエレメント	34	—	—	○			1年	
23	エンジンオイルエレメント	41	—	—				50時間	200時間
24	燃料フィルタ	42	—	—				300時間	
25	ラジエータホース	35	—	—	○			2年	
26	ゲージホース	45	—	—				1年	

※1：エレメントを交換しない時は、0.5L 少なく給油してください。

※2：4と5及び6と7は内部で貫通しているため、同時交換とし、合計量が合うようにしてください。

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O(1)	エンジンオイル	JASO DH-2、SAE10W-30
E・O(2)	エンジンオイル	API分類CFクラス、SAE10W-30
G・O	ギヤオイル	API分類GL-5クラス、SAE90
H・O	油圧作動油	ISO VG46
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリス	リチウム石鹸(Li) JIS2号グリス
L L C	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)
W	ウォッシュ液	市販車用ウォッシュ液
A・G	エアコン冷媒ガス	HFC 134a

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となることがあります。