

8. 各部の給油脂一覧表

〈給油脂・注水一覧表〉

記号説明 ○点検 ◎グリース給脂 ▲交換

No	点検給油箇所	種類	量(L)	点検・交換時期							実施日			
				日常点検	6ヶ月	1年	時間ごと							
							50	100	200	300				
1	エンジン	E・O	3.7 ^{※1}	○			初回	▲						
2	サブミッション	G・O	2.8			○	初回		▲					
3	分配器	G・O	4.5			○	初回		▲					
4	噴霧ポンプ	E・O	0.6	○			初回	▲						
5	噴霧ポンプシリンダ元注油口	E・O	数滴	◎										
6	フロントデフ	G・O	2.6 ^{※2}			○	初回				▲			
7	フロントナックル左右各	G・O	0.6 ^{※2}			○	初回				▲			
8	リーフスプリング・ピン (リーフスプリング装着車のみ)	G	-		◎									
9	リヤデフ(左右減速機含む)	G・O	4.0			○	初回				▲			
10	オイル(作動油)タンク	H・O	20	○			2年ごと▲							
11	燃料タンク	軽油	30	○										
12	タイロッドエンド	G	-			◎								
13	ペダル軸受部 (ブレーキ、クラッチ)	G	-			◎								
14	送風ファン ベアリングケース ^{※3}	G・O	0.06			○	初回			▲				
15	ラジエータ	LLC	6.0	○			1年ごと▲							
16	バッテリー	B	-		○									
17	電動遮断板スライドレール (電動遮断板装着車のみ)	G	-	◎										

※1: エlement交換時+0.5L

※2: No.6,7は内部で貫通していますので、同時交換とし、合計量が合うようにしてください。総量 3.8L

※3: オイル交換は送風ファン部を外して行います。

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O	エンジン・オイル	SAE10W-30,API分類CFクラス
G・O	ギヤ・オイル	SAE90、API分類GL-5クラス
H・O	油圧作動油	耐摩耗性油圧作動油 VG46
G	グリース	リチウム石鹸(Li)JIS2号グリース
LLC	ロングライフクーラント	30%(寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液(もしくは蒸留水)

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となる場合があります。