

■給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及び注油 (時間毎)
1	燃料	軽油	20L	-	-
2	※ エンジンオイル	SAE10W-30 API CF 級以上	2.5L L仕様:3.6L	50	100
3	オイルタンク	油圧作動油(耐摩耗性) VG32(ISO)	13L		200
4	サブミッションオイル	ギヤオイルSAE90	2.0L		600
5	フロント・リヤデフオイル		1.0L		100
6	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 API SJ 級以上	0.6L L仕様:1.15L		-
7	噴霧用ポンプ シリンダ元金具		3~5滴	-	始業毎
8	各ワイヤ部	シャーシグリース	適量	-	20
9	ブレーキペダル軸			-	600または2年以内
10	ブームリフト・ブーム回転軸			-	
11	ラジエータ	LLC	2.6L	-	

※ オイルフィルターカートリッジ含む

● グリース注入箇所【J・L仕様以外】

