

23 給油一覽表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及 び注油 (時間毎)	
1	燃料	軽油 (JIS 2号)	20L	—	—	
2	エンジンオイル	SAE10W-30 CD級以上	3.2L	35	100	
3	メインミッションオイル	新日本石油製 ファームユニバーサル	9.5L	50	600	
4	サブミッションオイル		0.8L	同上	同上	
5	フロントデフオイル	ギヤオイル SAE90	1.4L	50	同上	
6	パワステオイル	油圧作動油 (耐摩耗性) VG32 (ISO)	4.0L	同上	2年毎	
7	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 SJ級以上	1.15L	50	100	
8	噴霧用ポンプ シリンダ元金具	同上	3~5滴	始業毎	始業毎	
9	噴霧用ポンプ減速機	ギヤオイル SAE90	0.6L	50	600	
10	ブーム軸受け部	同上	2~3滴	同上	同上	
11	電動調圧シャフト (速度連動散布装置)	同上	同上	同上	同上	
12	各ワイヤ部	同上	同上	同上	同上	
13	グリス 注入	ブレーキペダル軸	シャーシ グリース	適量	20	20
		クラッチペダル軸	同上	同上	同上	同上
		ブームリフト・開閉軸	同上	同上	同上	同上
		攪拌機	同上	同上	同上	同上
		プロペラシャフト	同上	同上	同上	1年毎
14	ラジエータ	LLC	2.2L	—	600	