

## 23 給油一覽表

No	給油項目	使用オイル	容量	初期交換 (時間)	定期交換及 び注油 (時間毎)	
1	燃料	自動車用無鉛 ガソリン	20L	—	—	
2	エンジンオイル	SAE10W-30 SH級以上	1.5L	35	100	
3	メインミッションオイル	新日本石油製 77-ムニバーサル	9.5L	50	600	
4	サブミッションオイル		0.8L	同上	同上	
5	フロントデフオイル	ギヤオイル SAE90	1.4L	50	同上	
6	パワステオイル	油圧作動油 (耐摩耗性) VG32(ISO)	4.0L	同上	2年毎	
7	噴霧用ポンプ クランクケース	SAE10W-30 SJ級以上	1.15L	50	100	
8	噴霧用ポンプ シリンダ元金具	同上	3~5滴	始業毎	始業毎	
9	噴霧用ポンプ減速機	ギヤオイル SAE90	0.6L	50	600	
10	ブーム軸受け部	同上	2~3滴	同上	同上	
11	電動調圧シャフト (速度連動散布装置)	同上	同上	同上	同上	
12	各ワイヤ部	同上	同上	同上	同上	
13	グ リ ス 注 入	ブレーキペダル軸	シャーシ グリース	適量	20	20
		クラッチペダル軸	同上	同上	同上	同上
		ブームリフト・開閉軸	同上	同上	同上	同上
		攪拌機	同上	同上	同上	同上
		プロペラシャフト	同上	同上	同上	1年毎
14	ラジエータ	LLC	2.1L	—	600	