

■給油一覧表

給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間毎)	定期交換・注油 (時間毎)
ギヤケース		ギヤオイル SAE90	0.6ℓ	50	600
噴霧用ポンプ クランクケース		SAE10W-30 SJ級以上	2.0ℓ	50	100
噴霧用ポンプ シリンダ元金具			3~5滴	100 ※1	100 ※1
オイルタンク 油圧作動油		耐摩耗性油圧作動油 ISO.VG32	4.0ℓ	50	200
ブーム部	チェーン	シャージグリス塗布	適量	20	200
	ガイドローラ軸	ギヤオイル SAE90	3~5滴		
	ワイヤ				
	ノズルコック部				
ターンリンク部(4ヶ所)		シャージグリス注入	適量	20	20
ターン摺動部(4ヶ所)					
高低スライダ部(4ヶ所)					
ターンシリンダ元					
開閉シリンダ(2ヶ所)					
開閉摺動部(2ヶ所)					
スライドブーム支点					
上下シリンダ(2ヶ所)					
カクハン機					
ユニバーサルジョイント (2ヶ所)					
調圧モータ歯車		シャージグリス塗布			
入力軸					
ロワーリンクピン					

※1.100時間に満たない場合でも1年毎に実施してください。