

■給油一覧表

給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間毎)	定期交換・注油 (時間毎)
ギヤケース		ギヤオイル SAE90	0.6ℓ	50	600
噴霧用ポンプ クランクケース		SAE10W-30 SH級以上	2.0ℓ	50	100
噴霧用ポンプ シリンダ元金具			3~5滴	100 ※1	100 ※1
オイルタンク 油圧作動油		耐摩耗性油圧作動油 ISO.VG32	3.0ℓ	50	200
ブ ー ム 部	チェーン	シャージグリス	適量	20 ※2	200 ※2
	ワイヤ	リチウム系グリス		20 ※3	200 ※3
	ワイヤローラ溝			20 ※2	200 ※2
	ローラ軸	ギヤオイル SAE90	3~5滴		
	ノズルコック部				
高低動チェーン					
ターンリンク部(4ヶ所)		シャージグリス注入	適量	20	20
ターン摺動部(4ヶ所)					
高低動ローラ軸(4ヶ所)					
ターンシリンダ元					
開閉シリンダ(2ヶ所)					
開閉摺動部(2ヶ所)					
スライドブーム支点					
上下シリンダ(2ヶ所)					
カクハン機					
ユニバーサルジョイント (2ヶ所)					
調圧モータ歯車		シャージグリス塗布			
入力軸					
ローリンクピン					
高低動ローラ					

※1.100時間に満たない場合でも1年毎に実施してください。

※2.200時間に満たない場合でも1年毎に実施してください。

※3.ワイヤにほつれが発生したら交換してください。