

FM253 FM283

1. 定期点検一覧表

| 点検・調整箇所 | 規定量 | 内容 | 点検・交換時期 | 参照ページ |
|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|-------|
| エンジンオイル | 0.5L | エンジンオイルSE級以上 ●夏期(20℃以上) …SAE30 ●春・秋期(10℃~20℃) …SAE20 ●冬期(10℃以下) …SAE10W-30 交換 | 作業前点検 1回目:25時間目 2回目以降: 50時間毎 | 58 |
| 走行ミッション オイル | 3.2L | ギヤオイル90番 交換 | 1回目:50時間目 2回目以降: 100時間毎 | 59 |
| 油圧オイル | 2.0L | 油圧作動油…ISO VG 46 補給、交換 | 作業前に点検 | 59 |
| エアクリーナ | | 灯油で洗浄または交換 | 作業前点検 | 60 |
| 燃料こし器 | | 洗浄 | 50時間目 | 60 |
| キャブレタ | | 燃料のもれ・にじみの点検 | 作業前点検 | 61 |
| 燃料ホース | | 交換、結合部の点検 | 2年毎 | 61 |
| 電気配線 | | 被覆のはがれや傷を点検 | 毎年点検 | 61 |
| バッテリー | ゲージ内に 蒸留水補給 | バッテリー液が上限(UPPER LEVEL)、下限(LOWER LEVEL) の間にあるか確認 | 作業前に点検 | 63 |
| 点火プラグ | 0.7mm | 清掃・電極すきまの調整 | 50時間毎 | 62 |
| クローラ | 105mm (±1mm) | バネの長さ | | 64 |
| サイドクラッチ レバー | | 旋回できるか確認 | | 64 |
| 駐車ブレーキ | 2~3mm | すきま | | 66 |
| 主クラッチレバー | | スリップしていないか確認 | 作業前に点検 | 65 |
| 昇降部 ボルト・ナット | | 増締め | | 66 |
| トラックローラ 取付ボルト | | 増締め | | 66 |
| エンジン取付 ボルト | | 増締め | | 66 |