

5

保守・お手入れ

給油・給水一覧表

項 目	補 給 (交 換) 時 期	推 奨 品	容 量
燃 料	随時	自動車用無鉛ガソリン	20ℓ
エ ン ジ ン オ イ ル	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間 2回目以降：50時間毎	ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 10W-30	1.4ℓ
トランスミッションオイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80	0.9ℓ
フロントアクスルオイル *1	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80	0.7ℓ
H S T オ イ ル	交換：300時間	ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 20W-50	1.1ℓ
刈 刃 ケ ー ス オ イ ル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ギヤオイル API分類 GL4または5 SAE分類 #80	0.15ℓ
バ ッ テ リ 液	補給 50時間毎に点検し不足時に補給	蒸留水	-

*1 MGA229