

7 保守（お手入れ）

7.2 給油、給脂、注油、給水一覧表

項目	補給（交換）時期	推奨品	容量	参照ページ
燃料	随時	無鉛ガソリン	11.0ℓ	☞13ページ
エンジンオイル	補給：毎日点検し、 不足時に補給 交換： 初回：8時間 2回目以降：50時間毎 (毎週)	(API分類 SD級以上または) SAE分類 10W-30	1.4ℓ	☞30ページ
トランスミッション オイル	初回：50時間目 2回目以降：500時間毎	ギヤオイル (API分類 GL4または5 SAE分類 #80)	1.2ℓ	☞31ページ
HSTオイル		SAE分類 20W-50のエンジンオイル モービル SHC629	1.1ℓ	☞32ページ
各注油箇所	6ヶ月毎 *購入後、半年は注油 不要	ギヤオイル (API分類 GL4または5 SAE分類 #80)	—	☞34ページ
各給脂箇所	6ヶ月毎 *購入後、半年は給脂 不要	シャーシグリース	—	☞33ページ
バッテリー液	毎月点検し、不足時に 補給	蒸留水	—	☞35ページ

*1) オイルフィルタ交換時は、1.5ℓです。