

給油・給水一覧表

項 目	補 給 (交 換) 時 期	推 奨 品	容 量
燃 料	随時	自動車用無鉛ガソリン	18L
エンジンオイル	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間 2回目以降：50時間毎*4	ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 10W-30	1.5L (1.7L)*3
トランスミッションオイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ガソリンエンジンオイル SAE分類 10W-30	0.9L
フロントアクスルオイル*1	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ガソリンエンジンオイル SAE分類 10W-30	0.7L*2
H S T オイル	交換 2年または300時間毎*5	ガソリンエンジンオイル SAE分類 20W-50	1.1L
刈刃ケースオイル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ガソリンエンジンオイル SAE分類 10W-30	0.15L
バッテリー液	補給 50時間毎に点検し不足時に補給	蒸留水	-

*1 4WD仕様

*2 本体：0.5L、ナックル下：0.1L（左右）

*3 ()内の数値は、オイルフィルタ交換時のオイル容量です。エンジン内に残っているオイル量によって必要なオイル容量は異なります。記載されている容量は参考値として、オイルレベルゲージ (☞59ページ)を確認しながらオイル量を調整してください。

*4 2回目以降の交換時間は、弊社推奨交換時間となります。

*5 2年または300時間のうち短い方の期間毎に交換してください。また、H S Tオイル交換を行った場合、アワメータのH S Tオイル交換周期をリセットしてください。