

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検

○：点検と調整・掃除・締付け

△：交換

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ		
	点検	交換	時 間											それ以降	
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換			
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	交換	毎作業前点検, 50時間または1年のいずれか早いほうで交換										6	
	リコイルスタータ部 ※	掃除	-	毎 作 業 前						毎作業前	-	7			
	マフラ周辺部 ※	掃除	-	毎 作 業 前						毎作業前	-	7			
	点火プラグ	点検	-				○					○	100時間ごと	-	25
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換						25時間ごと	1年ごと	25			
走行・操作部	主クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	刈刃クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	側面刈刃引起しワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	前後進クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	タイヤ ※	点検	調整	毎 作 業 前						毎作業前		26			
刈取部	刈刃 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8・23	
	刈刃取付ナット ※	点検	交換	刈刃と同時交換						毎作業前	刈刃と同時交換	8・23			
	刈刃ホルダ取付ボルト ※	点検	交換	ゆるめたら交換						毎作業前	ゆるめるとき	8・23			
	飛散防止カバー ※	点検	-	毎 作 業 前						毎作業前	-	7			

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	-	●容量……………0.27	自動車用レギュラ ガソリン(無鉛)	6
オイル	エンジン	補給 交換	作業前	1回目20時間 その後100時 間ごと	●規定量 オイルゲージ の上限まで ……………0.25	4サイクルガソリン エンジンオイル SE級以上 SAE10W-30	6 ・ 20
	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………0.55	ギヤオイルSAE No.90	20
グリース	刈刃駆動ジョイント	塗布	作業シーズンごと	-	適量	グリース	22
	ベバルギヤケース	補給	作業シーズン後	-	適量	リチウムグリースNo.2	22
	後輪駆動チェーン	塗布	作業シーズン後	-	適量	グリース	22