

※：毎作業前点検
 ○：点検と調整・掃除・締付け
 △：交換

■定期点検・交換一覧表

点検箇所・項目	時 間		点検・交換時期										参 照 ページ		
	点検	交換	時 間								それ以降				
			25	50	75	100	125	150	175	200	点 検	交 換			
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	7
	防じんカバー ※	掃除	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	8
	シリンダフィン	掃除	—				○					○	100時間ごと	—	27
	マフラ周辺部 ※	掃除	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	8
	点火プラグ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	燃料キャップ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	燃料フィルタ	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	27
	燃料パイプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年後交換								25時間ごと	1年ごと	27	
	マフラ	掃除	—				○					○	100時間ごと	—	27
走行・操作部	駆動チェーン	点検	交換		○		○		○		△	50時間ごと	200時間ごと	24	
	走行ワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25	
	刈刃クラッチワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	25	
	ハンドル上下ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	ハンドル左右ロックワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	ブレーキワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	スロットルワイヤ	調整	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	26	
	ブレーキ ※	調整	交換	○	○	○	○	○	○	○	○	△	25時間ごと	200時間ごと	26
	車輪駆動ピン	—	交換	折損したら交換								—	折損時	24	
刈取部	刈刃・刈刃ピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9, 22	
	抜け止めピン ※	点検	交換	○	○	○	△	○	○	○	△	25時間ごと	100時間ごと	9, 22	
	ピン固定ボルト ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9	
	ホルダ ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9	
	ホルダ取付けナット ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	9	
	飛散防止カバー ※	点検	—	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	—	8	

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量(L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前(作業時)	—	●容量……1.8	潤滑油混合ガソリン	7
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	●規定量 検油口からオイル がにじむまで ……………0.77	ギヤオイル SAE No.90	21
	車軸	注油	25時間ごと	—	適量	ギヤオイル	22
グリース	駆動チェーン	塗布	30時間ごと	—	適量	グリース	21