

■定期点検・交換一覧表

※：毎作業前点検

○：点検と調整・掃除・締付け

△：交換

点検箇所・項目	時 間	点検・交換時期											参 照 ページ	
		点検	交換	時 間								それ以降		
				25	50	75	100	125	150	175	200	点 検		交 換
エンジン部	エアクリーナエレメント ※	掃除	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	1年ごと	7,23
	メッシュカバー ※	掃除	-	毎 作 業 前								毎作業前	-	8
	シリンダフィン ※	掃除	-	毎 作 業 前								毎作業前	-	8
	マフラ周辺部 ※	掃除	-	毎 作 業 前								毎作業前	-	8
	点火プラグ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	燃料キャップ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	燃料フィルタ	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	26
	燃料パイプ, 始動ポンプ	点検	交換	25時間ごと点検, 1年ごと交換								25時間ごと	1年ごと	26
	マフラ	掃除	-				○				○	100時間ごと	-	26
走行・操作部	走行ワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	刈刃クラッチワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	ハンドル上下ロックワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	ハンドル左右ロックワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	24
	ブレーキワイヤ ※	調整	-	毎 作 業 前								毎作業前	-	25
	ハンドル伸縮ロックレバー※	調整	-	毎 作 業 前								毎作業前	-	25
	スロットルワイヤ	調整	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	25
	ブレーキバンド	-	交換								△	-	200時間ごと	-
	刈刃 ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	8,22
取部	刈刃ピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,22
	抜け止めピン ※	点検	交換	○	△	○	△	○	△	○	△	25時間ごと	50時間ごと	9,22
	ピン固定ボルト ※	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	9
	ホルダ ※	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	9
	ホルダ取付けボルト・ナット ※	点検	-	○	○	○	○	○	○	○	○	25時間ごと	-	9
飛散防止カバー ※	点検	-	毎 作 業 前								毎作業前	-	8	

■点検・注油一覧表

種 類	点 検 箇 所	処 置	点検・交換時期		容量・規定量 (L)	種 類	参 照 ページ
			点 検	交 換			
燃 料	燃料タンク	給油	作業前 (作業時)	-	● 容量……………1.2	50：1の混合油	7
オイル	ミッションケース	補給 交換	50時間ごと	100時間ごと	● 規定量 検油口からオイルがにじむまで ……………1.1	ギヤオイル SAE No.90	21
	車軸	注油	25時間ごと	-	適量	ギヤオイル	22
グリース	駆動ギヤ	塗布	50時間ごと	-	適量	グリース	21