

消毒液ご使用の際の注意点

- ご使用後は毎回必ず水での洗浄運転を行ってください。
- (例) バッテリー噴霧機の場合
 1. 薬剤タンク内の残った薬液を別の容器に回収します。
 2. 水を薬剤タンクの約1/3を目安で薬剤タンクに注ぎ、薬剤タンク内を洗浄してください。
 3. 水がなくなるまで噴霧してください。
 4. 上記 1～3 を2回繰り返してください。
- 各薬品の使用上の注意をよく読んでからご使用ください。
- 薬液は必要な量を都度作成し、使い切ってください。
万が一廃棄が必要な場合は各薬品の廃棄時の取扱いに従い廃棄してください。
- 換気を十分に行いながら噴霧してください。
- 目や口に入らないよう保護具を着用し、万が一入ってしまった場合は各薬品に記載された手順に従って処置し、医療機関を受診ください。
- 消毒液をご使用の場合は部品交換や修理について保証の限りではなくなります。

＜次亜塩素酸ナトリウム＞

厚生労働省推奨の0.1%以下の濃度を目安にご使用いただき、ご使用毎に水による洗浄運転を実施してください。

＜過酢酸製剤＞

過酢酸製剤濃度3.3%(過酢酸0.5%)以下の濃度を目安にご使用いただき、ご使用毎に水による洗浄運転を実施してください。

＜二酸化塩素＞

0.01%以下の濃度を目安にご使用いただき、ご使用毎に水による洗浄運転を実施してください。
また、霧が金属製品に付着したまま放置すると腐食する恐れがあります。拭き取ってください。
換気を十分に行い、大量に噴霧しないでください。塩素ガスが発生する恐れがあります。

＜四級アンモニウム塩 と 両性界面活性剤＞

混合してご使用できません。
「樹脂」や「ゴム」が即時に悪影響を受けます。



警告

＜エタノール/アルコール＞

噴霧により適量が空気中含有されると爆発的燃焼をする混合気になることがあります。
引火点が低く、思わぬものが火元になることがあります。
弊社製品は防爆仕様ではないので、エタノール/アルコールは噴霧しないでください。